

Läggningsanvisning Duostone

1. Mät upp och markera ytan som ska läggas med hjälp av pinnar och snören.
2. Gräv 15-25 cm djupt för trädgårdsgång och 25-35 cm djupt för garageuppfart.
3. Tänk på att den urgrävda ytan ska vara jämn och ha en lutning på ca 2 cm per meter så att regnvatten och liknande rinner bort från huset.
4. Lägg ut fiberduk i botten på den urgrävda ytan och fyll upp med bärlager av 0-18 mm samkross eller liknande som packas, vattnas och jämnas till med en vibrator maskin. Se till att ytan får samma lutning som den färdiga ytan ska ha.
5. Kvar upp till den färdiga ytan ska det finnas plats kvar för 30 mm 0-4 mm sättsand plus plattans tjocklek och komprimera därefter ytan ytterligare en gång.
6. Lägg ut Duostone i sättsanden med en fogbredd om minimum ca 3-5 mm.
7. Börja med att lägga ett skift så att du kan justera fogar och slipper att kapa plattor.
8. Foga med 0-2 mm fogsand som borstas ner i fogarna i omgångar. Det är särskilt viktigt att fogarna fylls noggrant när det gäller garageuppfarter och ytor med liknande belastning.

Tips: Efterfyll fogarna under den första månaden.

